

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Spotřebič - Vývod	Spotřebič - Vývod	Spotřebič - Vývod			Spotřebič - Vývod	Spotřebič - Vývod	Spotřebič - Vývod	Spotřebič - Vývod		Spotřebič - Vývod		Spotřebič - Vývod	
	CYKY 3x1.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5			--	--	CYKY 3x1.5	--		CYKY 5x2.5		CYKY 5x2.5	
	Z8	Z9	Z10			REZERVA	REZERVA	Z12	REZERVA		VRATA 1		VRATA 2	

Rozváděč: RH