




## PŘÍLOHA Č.7 – KUCHYŇĚ 3.NP




KUCHYŇSKÁ LINKA DO TVARU L  
SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY  
PLYNOVÁ DESKA  
DŘEZ S BATERÍ  
1 KS




KUCHYŇSKÁ LINKA DO TVARU U  
SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY  
PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU  
DŘEZ S BATERÍ  
1 KS




KUCHYŇSKÁ LINKA DO TVARU L  
SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY  
PLYNOVÁ DESKA  
DŘEZ S BATERÍ  
1 KS




KUCHYŇSKÁ LINKA DO TVARU L  
SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY  
PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU  
DŘEZ S BATERÍ  
1 KS




KUCHYŇSKÁ LINKA DVOUDÍLNÁ  
SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY LEVÁ ČÁST  
PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU  
DŘEZ S BATERÍ  
1 KS



KUCHYŇSKÁ LINKA DO TVARU L  
SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY PRAVÁ ČÁST  
PLYNOVÁ DESKA  
DŘEZ S BATERÍ  
1 KS



KUCHYŇSKÁ LINKA DO TVARU L  
SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY – NAD JEDNOU ČÁSTÍ  
VARNA PLYNOVÁ DESKA  
DŘEZ S BATERÍ  
6 KS  
MOŽNO I ZRCADLOVÉ PŘEVODNÍK – VZ. VÝKRES



KUCHYŇSKÁ LINKA DO ATYPICKÉHO TVARU L  
SPODNÍ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY  
VARNA PLYNOVÁ DESKA  
DŘEZ S BATERÍ  
1 KS

UPOZORNĚNÍ  
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO NÁKUPU JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ  
NÁ MÍSTĚ A KONZULTACE S ARCHITEKTEM.  
NĚKDE JSOU LINKY UMIŠTĚNÉ DO NIK NEBO ŠIKMÝCH ČÁSTÍ.  
U KUCHYNÍ SE POČÍTÁ S ODSAVAČEM PAR.